

25092023-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИСПАСТ TOR 2-БЛОЧНЫЙ





Оглавление

1. Описание и работа	3
1.1 Назначение изделия.....	3
1.2 Основные характеристики	3
2. Использование по назначению	3
2.1 Порядок работы	3
2.2 Меры предосторожности	3
2.3 Техническое обслуживание, хранение и транспортировка	4
3. Гарантийные обязательства	4



ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Канатный полиспаст марки TOR состоит из двух блоков (подвижного и неподвижного) и каната.

Полиспаст предназначен для подъема грузов массой до 200 кг на высоту до 3 метров.

Материал изделия: сталь, полиэстер.

Полиспаст укомплектован плетеным канатом с сердечником диаметром 5 мм.

1.2 Основные характеристики

Модель	TOR 2-блочный
Артикул	1005956
Грузоподъемность, кг	200
Высота подъема, м	3
Длина каната, м	20
Кратность полиспаста	6:1
Количество блоков	2
Тяговое усилие оператора, до, кг	35

2. Использование по назначению

2.1 Порядок работы

1. Закрепите крюк верхнего блока на высоте выше точки поднятия груза на 0,5 м.
2. Зацепите стропы груза крюком нижнего блока.
3. Тяните на себя свободный конец веревки, поднимая груз на необходимую высоту.

2.2 Меры предосторожности

- Не превышайте номинальную грузоподъемность полиспаста.
- Перед началом использования проверьте полиспаст: состояние роликов, блоков, стопорной шайбы, каната.
 - При использовании полиспаста надевайте защитную каску и перчатки.
 - Запрещено находиться под поднимаемым грузом.
 - Подняв груз, удерживайте свободный конец каната до тех пор, пока груз не будет снят или поставлен на надежную опору.
- Не допускается использование полиспаста, если обнаружены потертости на канате, трещины металлической части, перекосы конструкции и т.д.

- Не допускается использование при сильном ветре, дожде, в условиях ограниченной видимости.

2.3 Техническое обслуживание, хранение и транспортировка

- Полиспаст не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.
- Загрязнения смываются водой с мылом.
- Не допускается применение для чистки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.
- В процессе эксплуатации не допускается изменение конструкции, влияющее на эксплуатационные характеристики полиспаста.
- Разрешается транспортировать всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта. Размещение и крепление изделий при перевозке в транспортных средствах должны предотвращать возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.
- Допускается хранить полиспаст при температуре воздуха от -20°C до +40°C и относительной влажности не более 95 %.

3. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 3 месяца со дня продажи конечному потребителю.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условиях, вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая проверка сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.



- Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Претензии, связанные с некомплектностью и внешним видом оборудования, после введения его в эксплуатацию не принимаются.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

Комплектующие	Срок гарантии
Канат	Гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»)



СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ:

 / /

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

КОНТАКТЫ:

 ТЕЛ:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.	Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.
ДАТА	

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.