

07032024-2.0



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Фасадный подъемник модель ZLP630



Регистрационный № _____

При передаче фасадного подъемника другому владельцу или сдаче платформы в аренду с передачей функций владельца вместе с фасадным подъемником должен быть передан настоящий паспорт.

NINGJIN LUWANG MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD
Address: Shiji Industrial Park, Ningjin County, Shandong, China

Оглавление

1. Общие сведения	6
2. Технические характеристики	6
2.1. Основные параметры	6
2.2. Таблица расчета вылета консолей и грузоподъемности	8
3. Технические данные и характеристики сборочных узлов	9
3.1. Характеристики стальных канатов	9
3.2. Электродвигатели	9
3.3. Тормоза	10
3.4. Концевые выключатели	10
3.5. Прочие предохранительные устройства	10
3.6. Данные о металле основных элементов металлоконструкций	11
4. Техническое описание	11
4.1. Назначение подъемника фасадного	11
4.2. Состав изделия	11
4.3. Устройство и работа подъемника фасадного	11
5. Маркировка	14
6. Транспортирование	14
7. Эксплуатация	15
7.1. Особые условия эксплуатации	15
7.2. Порядок монтажа	15
7.3. Подготовка к работе	16
7.4. Порядок работы	17
7.5. Указания по приведению подъемника в нерабочее состояние ..	17
8. Техническое освидетельствование	17
8.1. Общие положения	17
8.2. Статические испытания люльки	18
8.3. Динамические испытания люльки	18
8.4. Испытания тормозов	19
8.5. Испытания ловителей	19
9. Указание мер безопасности	19
10. Техническое обслуживание	21
11. Хранение, упаковка и транспортировка	22
12. Характерные неисправности и способы их устранения	23
12.1. Характерные неисправности и способы их устранения	23



12.2. Возможные повреждения металлоконструкций	24
13. Предельные нормы браковки ответственных деталей	25
14. Требования безопасности в аварийных ситуациях	25
15. Быстроизнашивающиеся детали	26
16. Свидетельство о приемке	27
17. Гарантийные обязательства	39

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!

1. Паспорт должен постоянно находиться у владельца или в организации, получившей подъемник в аренду вместе с функциями владельца.
2. При проведении ремонта организация, выполнявшая этот ремонт, должна отразить в паспорте сведения о характере ремонта или замене элементов подъемника.
3. При передаче подъемника другому владельцу вместе с ним передается настоящий паспорт.
4. Для безопасной эксплуатации подъемника должны выполняться следующие дополнительные организационно-технические мероприятия:
 - 4.1. Работа подъемника при температуре ниже минус 20 °С запрещена.
 - 4.2. Инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника должен провести дополнительный инструктаж машинистов подъемника и обслуживающего персонала с записью в вахтенном журнале.
 - 4.3. Приказом по предприятию, эксплуатирующему подъемник, должен быть назначен ответственный за измерение температуры, соблюдение температурного режима и измерение скорости ветра.
 - 4.4. При достижении температуры ниже минус 20°С работа подъемника должна быть прекращена. После повышения температуры письменное разрешение на пуск подъемника в работу должно выдаваться инженерно – техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника, после личного осмотра, с записью в вахтенном журнале подъемника;
 - 4.5. В случае, если подъемник находился при температуре ниже минус 40°С и после повышения температуры, письменное разрешение на пуск подъемника в работу должно выдаваться после его обследования специализированной организацией.
 - 4.6. При превышении скорости ветра рабочего состояния (более 8,3 м/с) работа подъемника должна быть прекращена, а кабина опущена на землю.
 - 4.7. При напряжении в сети от 342 до 361 В, температуре окружающей среды выше +35°С, высоте рабочей площадки более 1000м над уровнем моря грузоподъемность подъемника должна быть снижена на 20%.




Рис.1 - Фасад электрической подвесной люльки 1. Тяжелый молоток; 2. Забирка; 3. Подъемник; 4. Предохранитель; 5. Концевой выключатель; 6. Рабочий канат; 7. Палец, прокладка, шилинт I ($\varnothing 25 \times 95$); 8. Палец, прокладка, шилинт III ($\varnothing 25 \times 95$); 9. Палец, прокладка, шилинт IV ($\varnothing 25 \times 60$); 10. Кольца каната; 11. Втулка; 12. Конечный блок; 13. Предохранительный канат; 14. Синяя фишка; 15. Распределительная коробка




Рис.2 – Профиль электрической подвесной люльки; 16. Забирка; 17. Монтажный кронштейн; 18. Верхняя опора; 19. Передний мост; 20. Палец, прокладка, шилинт V ($\varnothing 25 \times 105$); 21. Передняя опора; 22. Передний кронштейн; 23. Противовес; 24. Задний кронштейн; 25. Задняя опора; 26. Задний мост; 27. Средний мост; 28. Усилительный канат; 29. Канатный зажим; 30. Пряжка; 31. Тугой нос; 32. Палец, прокладка, шилинт V ($\varnothing 25 \times 80$)

1. Общие сведения

1.1	Наименование	ZLP630
	Артикул	1004158
1.2	Тип подъемника	Двухподвесной
1.3	Индекс	ZLP
1.4	Заводской номер (serial number)	
1.4.1	Номера лебедок (winch numbers)	_____
1.5	Дата изготовления	
1.6	Тип привода	Электрический
1.7	Окружающая среда, в которой может эксплуатироваться подъемник:	
	температура воздуха в районе установки, °C	от минус 20 до плюс 40
	относительная влажность при температуре 25 °, не более, %	90
	скорость ветра рабочего состояния на высоте 10 м, не более, м/с	8,3
	Взрывоопасность	Взрывобезопасная
	Пожаробезопасность	Пожаробезопасная
1.8	Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник (ГОСТ, Правила, РД, ТУ, ИСО)	Гос. нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»

2. Технические характеристики

2.1. Основные параметры

Грузоподъемность максимальная, кг	630
Высота подъема, м	100
Скорость подъема, м/мин	9,5
Тип лебедки	с канатоведущими шкивами
Тяговое усилие одной лебедки, кН	6,3
Мощность электродвигателя, кВт	1,5
Количество лебедок, шт.	2
Диаметр подъемного каната, мм	8,3
Диаметр предохранительного каната, мм	8,3
Размеры рабочей площадки — люльки, мм:	
– длина	6000
– ширина	690
– высота ограждения с нерабочих сторон	1180
– высота ограждения с фронта работ	1080
Габариты рабочей площадки — люльки, мм:	
– длина	6200



<ul style="list-style-type: none"> - ширина - высота 	<p>700 1460</p>
<p style="text-align: center;">Масса, кг</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подвесная платформа (включая подъемник, предохранитель, шкаф электрического управления и т.д.) - Подвесной механизм; - Противовес 	<p>Около 2000</p> <p>550 300 1000</p>
<p>Информация о заводе изготовителе</p>	<p>NINGJIN LUWANG MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD Address: Shiji Industrial Park, Ningjin County, Shandong, China</p>



2.2. Таблица расчета вылета консолей и грузоподъемности

Модель	Противовес G , кг	Высота подъема, м	Расстояние от оси передней стойки до канатов - a	Расстояние между осями передней и задней стоек - b	Грузоподъемность, кг	
					Люлька из стали	Люлька из алюминия
ZLP630	900	50	1.5	4.6	630	630
			1.7	4.4	540	630
		100	1.3	4.6	630	630
			1.5	4.6	630	630
			1.7	4.4	480	610
		120	1.3	4.6	630	630
			1.5	4.6	630	630
			1.7	4.4	450	580
		150	1.3	4.6	630	630
			1.5	4.6	630	630
			1.7	4.4	420	550

При напряжении в сети от 342 до 361 В, температуре окружающей среды выше +35°C, высоте рабочей площадки более 1000м над уровнем моря грузоподъемность подъемника должна быть снижена на 20%.

3. Технические данные и характеристики сборочных узлов

3.1. Характеристики стальных канатов

Назначение каната	Назначение		
	Подъемный	Предохранительный	Оттяжка
Конструкция каната и обозначение	Специальный канат Тип Ф8.3 мм		
Диаметр, мм	8,3	8,3	8,3
Длина, м	100	100	8,0
Временное сопротивление проволок разрыву, Н/мм ²	2160	2160	2160
Разрывное усилие каната в целом, Н	68500	68500	68500
Расчетное натяжение каната, Н	7460	7460	7460
Покрытие поверхности проволоки	оцинков.	оцинков.	оцинков.
Коэффициент запаса прочности – по ПБ 10-518-02 – фактически	9	9	9
	9,2	9,2	9,2

3.2. Электродвигатели

Тип и условное обозначение	Y2EJ90L-4
Количество приводов	2
Род тока	Переменный 3-х фазный
Напряжение, В	380
Номинальный ток, А	3,7
Частота, Гц	50
Номинальная мощность, кВт	1,5
Частота вращения, об/мин	1400
ПВ, % за 10 мин	15
Исполнение (нормальное, влагозащищенное, взрыво-, пожарозащищенное)	Влагозащитное
Степень защиты	IP44



3.3. Тормоза

Тип тормоза	дисковый	центробежный
Тип привода	электромагнитный	пружинный
Диаметр тормозного шкива (средний диаметр тормозного диска), мм	150	70
Количество тормозов на механизм	1	1
Коэффициент запаса торможения	2,0	–
Привод тормоза:		
– тип	электромагнит	колодочный
– тормозной момент, Нм	15	4,4
– ход исполнительного органа, мм	0,5	1,2
Путь торможения, мм	100	–

3.4. Концевые выключатели

Тип (рычажный, шпindelный и т.п.)	рычажный
Место установки	кронштейн на ловителе
Количество	2
Обозначение по принципиальной электрической схеме	SL1, SL2

3.5. Прочие предохранительные устройства

3.5.1. Ловители

Тип, модель	LSB30II
Конструкция	Захват предохранительного каната при обрыве подъемного
Путь торможения	не более 100 мм
Угол наклона люльки, при которой срабатывает ловитель	$3^{\circ} \div 8^{\circ}$

3.5.2. Устройство контроля трехфазного напряжения

Поз. на схеме	Наименование	Обозначение
KM1,2,3	Коммутатор	CJX1-22/22 36 В

3.6. Данные о металле основных элементов металлоконструкций

Наименование узлов	Вид, толщина металлопроката, стандарт	Марка, категория, группа, класс прочности материала	Стандарт на марку материала	Номер сертификата
Люлька	Труба 40×40×1.8 GB/T3092-93	Q235B	GB700-88	83232934
	Труба 50×50×1.8 GB/T3092-93	Q235B	GB700-88	83235673
	Труба 40×50×1.8 GB/T3092-936	Q235B	GB700-88	83233132
	Лист $\delta = 3,0$	SS400	GB709-81	0178768
Консоль	Труба 80×80×3.5 GB/T3092-93	Q235B	GB700-88	83239524
	Труба 70×70×3.5 GB/T3092-93	Q235B	GB700-88	83239528

4. Техническое описание

4.1. Назначение подъемника фасадного

Фасадный подъемник, подвешиваемый на канатах, предназначен для подъема рабочих при производстве строительных и ремонтных работ по отделке фасадов зданий.

4.2. Состав изделия

№	Наименование	№	Наименование
1	Подвесная платформа	6	Концевой выключатель
2	Подъемник	7	Канат
3	Предохранитель	8	Противовес (опционально)
4	Подвесной механизм	9	Утяжелитель для каната
5	Шкаф электрического управления	10	Концевой блок

4.3. Устройство и работа подъемника фасадного

4.3.1. Люлька подъемника фасадного состоит из 3-х секций длиной по 1,5, 2 и 2,5 м, каждая из которых представляет собой сварную металлическую конструкцию. На торцах люльки смонтированы лебедки типа LTD6.3, ловители, ограничители высоты подъема. В середине люльки закреплен пульт управления. Со всех сторон люлька имеет ограждения.

4.3.2. Лебедка электрическая LTD6.3 представляет собой корпус, к которому пристроен редуктор (рисунок 4). Редуктор состоит из червячной передачи и цилиндрической передачи с внутренним зацеплением (рисунки 5-6). На входном



валу редуктора смонтирован центробежный тормоз колодочного типа, предназначенный для плавного опускания люльки в случае превышения скорости опускания выше 14 м/с (например, при отказе основного дискового тормоза). Ко входному валу редуктора прикрепляется электродвигатель со встроенным дисковым тормозом, устройством ручного опускания и защитным кожухом.

Тормоз дисковый предназначен для надежного удержания подъемника фасадного в поднятом состоянии. Тормоз является нормально замкнутым и отключается только во время движения люльки. Замыкание тормоза осуществляется пружинами, а размыкание электромагнитом.

Устройство для ручного опускания подъемника фасадного предназначено для аварийного спуска при отключении электроэнергии. Для приведения его в действие достаточно отжать рукоятку вверх.

4.3.3. Ловитель представляет собой корпус, в котором установлены захваты, и предназначен для предотвращения падения люльки при обрыве подъемного каната или наклоне люльки под углом более 8° . Рычаг ловителя упирается роликом в подъемный канат (рисунок 7), поэтому в нормальном состоянии захваты ловителя разжаты, и предохранительный канат свободно скользит между ними. В случае обрыва подъемного каната или при наклоне люльки в пределах от 3 до 8° рычаг под действием пружины опускается, и захваты сжимают предохранительный канат, не давая люльке упасть.

4.3.4. Консоль представляет собой сборную металлическую конструкцию и предназначена для закрепления на ней подъемного, предохранительного канатов и для уравнивания люльки во время работы. Канаты закреплены в проушинах оголовка передней штанги консоли при помощи коуша и трех зажимов (рисунок 8). Консоль изготовлена из нескольких частей (рисунок 9), что облегчает ее доставку на крышу здания. Консоль опирается на переднюю стойку и удерживается от опрокидывания балластом, установленным на задней стойке, и канатом оттяжки (Рисунок 9).

Канат подъемный закреплен на консоли (в передней ее части) с помощью коуша и 3 зажимов, предназначен для перемещения по нему люльки. Канат пропускается через соответствующее отверстие в верхней части редуктора, проводится вокруг барабана, прижимается сдвоенным роликом и выходит через нижнее отверстие редуктора. На канате подъемном на расстоянии около 150 мм от пола люльки закреплен пригруз, обеспечивающий надежную работу механизма подъема.

4.3.5. Канат предохранительный закреплен на консоли (в передней ее части) с помощью коуша и 3 зажимов и предназначен для предотвращения падения люльки при обрыве каната подъемного. На канате предохранительном на расстоянии около 150 мм от пола люльки закреплен пригруз, обеспечивающий надежную работу ловителя.

4.3.6. Управление подъемником фасадным во время работы осуществляется кнопками, установленными на пульте управления.



4.3.7. Ограничитель подъема установлен на корпусе ловителя (рисунок 7) и предназначен для отключения лебедки при подъеме люльки в крайнее верхнее положение.

4.3.8. Упор ограничителя высоты подъема (рисунок 7) закреплен на предохранительном канате.

4.3.9. Схемы электрические приведены на рисунках 10 и 11. Питание осуществляется от сети трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 380 В.

4.3.10.1 Принцип электрического управления следующий:

а. Источник питания: 3-фазная и 4-проводная схема, используется 4-жильный кабель сечением 2,5 мм² подключается через разъем к цепи подъемника (рисунок 10). Цепь управления от линии L4, L6.

б. Цепь управления: подается напряжение 36В, от трансформатора цепей управления ТС (рисунок 10). Для управления подъемником могут использоваться - пульт на электрическом шкафу и выносной пульт. Электродвигатели могут включаться одновременно или поочередно, что производится переключателем на панели блока управления (рисунок 13). При повороте переключателя в сторону (влево или вправо) запускается один электродвигатель; в среднем положении оба электродвигателя работают одновременно.

в. Схема тормоза электродвигателя: тормоз электродвигателя устанавливается внутри кожуха электродвигателя; на размыкатель тормоза подается напряжение 99 В постоянного тока через однополупериодный выпрямитель.

г. Схема аварийной остановки и защиты от перегрузки: питание подается на электродвигатель через общий пускатель КМ1, пускатель управления электродвигателем КМ2, КМ3, термореле FR1, FR2 (рисунок 11). В случае какой-либо аварийной ситуации для обеспечения безопасности может производиться экстренное торможение. При нажатии на кнопку аварийной остановки на панели пульта электрического управления, с общего пускателя КМ1 снимается напряжение, электродвигатель отключается, и подвесная люлька останавливается. Термореле может отключаться автоматически в случае перегрузки электродвигателя, короткого замыкания или тепловой перегрузки.

д. Схема концевого выключателя и сигнализации: ограничители высоты SL1 и SL2 контролируют рабочую зону рабочей платформы. При достижении концевым выключателем упора, электродвигатели прекращают работать, и одновременно останавливается рабочая платформа. В это же время звенит сигнальный звонок НА.

4.3.10.2 Особые замечания:

а. Если концевой выключатель соприкасается с упором, необходимо переместить платформу вниз нажатием кнопки пуска и кнопки управления.

б. Если во время работы пропадает электропитание, необходимо двум операторам установить устройство ручного аварийного опускания (рисунок 13), а затем плавно опустить подвесную платформу вниз до земли.

в. Для облегчения работы, в блоке управления имеется розетка для подачи питания для осветительного и ручного инструмента. Использование этих розеток



для потребителей большой мощности ЗАПРЕЩЕНО. После окончания работы подъемник должен быть обесточен.

5. Маркировка

На шкафе управления каждого подъемника фасадного нанесена табличка, содержащая следующие данные:

- наименование изготовителя и его товарный знак,
- условное обозначение подъемника,
- грузоподъемность,
- заводской номер,
- год и месяц изготовления,
- основные технические характеристики.

Каждый ловитель имеет табличку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак,
- заводской номер,
- год, месяц и число изготовления,
- тип,
- угол срабатывания,
- допустимая нагрузка,
- максимально допустимый путь срабатывания,
- диаметр каната.

Каждая лебедка имеет табличку, содержащую следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак,
- заводской номер,
- год, месяц и число изготовления,
- тип,
- параметры двигателя,
- диаметр каната.
- скорость подъема,
- тяговое усилие.

6. Транспортирование

6.1. Фасадный подъемник может транспортироваться на любом виде транспорта, кроме морского. При этом на изделие распространяются правила, действующие на данном виде транспорта.

6.2. Люлька и консоли могут транспортироваться целиком или в разобранном виде.

7. Эксплуатация

7.1. Особые условия эксплуатации

7.1.1. Работа подъемника при температуре ниже минус 20°C запрещена.

7.1.2. Инженерно – технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника должен провести дополнительный инструктаж машинистов подъемника и обслуживающего персонала с записью в вахтенном журнале.

7.1.3. Приказом по предприятию, эксплуатирующему подъемник, должен быть назначен ответственный за измерение температуры, соблюдение температурного режима и измерение скорости ветра.

7.1.3.1. В случае, когда подъемник находился при температуре ниже минус 40 °C и после повышения температуры, письменное разрешение на пуск подъемника в работу должно выдаваться после его обследования специализированной организацией.

7.1.3.2. При превышении скорости ветра рабочего состояния (более 8,3 м/с) работа подъемника должна быть прекращена, а люлька опущена на землю.

7.2. Порядок монтажа

7.2.1. Для каждого объекта должен быть составлен проект производства работ с указанием мест установки подъемника фасадного и технологией производства работ, а также мер безопасности при ведении работ.

7.2.2. До начала монтажа подъемника фасадного необходимо проверить его комплектность и надежность затяжки болтовых соединений.

7.2.3. Проверить наличие масла в редукторах лебедок.

7.2.4. Собрать люльку (рисунок 3). Установить лебедки и ловители (рисунок 7) на торцевые ограждения. Установить на корпуса ловителей ограничители высоты подъема люльки.

7.2.5. На крыше здания смонтировать 2 консоли (рисунок 9) и закрепить на них подъемные и предохранительные канаты.

Внимание: на канате предохранительном должен быть закреплен упор ограничителя подъема (на расстоянии 500...600 мм от оголовка консоли).

7.2.6. Выдвинуть каждую консоль с закрепленными канатами за наружную стену здания на заданную величину вылета. Консоли расположить так, чтобы расстояние между осями консолей в плане было сопоставлено с длиной люльки (2, 4 или 6 м). Продольная ось консоли должна быть перпендикулярна фасаду здания. На задние стойки консолей подвесить балластные плиты общей массой по 450 кг на каждую.

7.2.7. Подкатить люльку и запасовать канаты:

– канат предохранительный запасовать в отверстия ловителя и натянуть его пригрузом (пригруз гарантированно не должен касаться земли).



– канат подъемный запасовать в направляющую втулку торцевого ограждения, в отверстия редуктора, нажать кнопку «Подъем» и натянуть его пригрузом (пригруз гарантированно не должен касаться земли).

7.3. Подготовка к работе

7.3.1. Перед началом работы настил люльки необходимо очистить от мусора, а в зимнее время также от снега и наледи.

7.3.2. Подключить электрокабели от лебедки и концевых выключателей к шкафу управления (рисунок 12).

7.3.3. Подключить электрокабель подъемника фасадного к источнику электропитания.

7.3.4. Проверить надежность заземления нейтрального провода и подключения питания люльки к сети согласно схеме.

7.3.5. Проверить работу ограничителя высоты подъема: при нажатом рычаге ограничителя электродвигатель не должен включаться.

7.3.6. Проверить канаты подъемные и предохранительные, места их крепления.

7.3.7. Проверить надежность крепления ограждений, лебедки, ловителя.

7.3.8. Проверить правильность установки консолей, надежность их крепления и соединений.

7.3.9. Проверить работу тормозов. При открытом тормозе (рисунок 14) зазор между двумя тормозными дисками должен находиться в пределах $0,5 \div 0,6$ мм, суммарный – не более $0,8 \div 1,0$ мм. Если тормоза работают несинхронно, с большим пробегом, нужно проверить работоспособность электромагнита. Для регулировки снять кожух тормоза и сначала затяните внутренний шестигранный винт (1), затем отрегулируйте зазор, вращая полый винт (4). Подайте питание для проверки работы электромагнитного якоря, якорь должен полностью отделяться с фрикционным диском после его втягивания и не препятствовать вращению после выключения питания. Якорь должен полностью выжимать диск под действием пружины. В конце затяните внутренний шестигранный винт (1). Для проверки тормозов поднять люльку на 2-3 м, затем остановить.

7.3.10. При подъеме люльки не должно быть посторонних звуков в лебедках, дыма и запаха гари, это означает, что система управления и питания исправна.

7.3.11. Перед вводом подъемника фасадного в эксплуатацию (после монтажа), а также при возникновении экстремальных условий следует производить его техническое освидетельствование с проведением статических и динамических испытаний, с проверкой предохранительных устройств (ловителя).



7.4. Порядок работы

7.4.1. Переключатель «Управление лебедками» установить в среднее положение.

7.4.2. Управление люлькой осуществляется кнопками «Подъем» и «Опускание». Движение осуществляется только во время нажатия кнопки. При прекращении нажатия на кнопку привод люльки должен останавливаться.

7.4.3. В случае достижения люльки крайнего верхнего положения ограничитель высоты подъема разомкнет цепь питания магнитного пускателя, и люлька остановится. Кнопка «Подъем» в этом положении отключается.

7.4.4. Переключатель «Управление лебедками», расположенный на пульте управления, предназначен для отключения одного электродвигателя при выравнивании люльки.

7.5. Указания по приведению подъемника в нерабочее состояние

7.5.1. По окончании работы опустить грузовую платформу вниз, выключить питание, очистить настил люльки и территорию вокруг подъемника от отходов строительных материалов и мусора; осмотреть механизмы и грузовой канат; сообщить руководителю работ или лицу, ответственному за состояние подъемника, о его неисправностях и сделать запись в вахтенном журнале.

8. Техническое освидетельствование

8.1. Общие положения

8.1.1. Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, проводимому специализированными организациями или инженерными центрами, не реже одного раза в 12 мес.

8.1.2. Полное техническое освидетельствование подъемника должно проводиться после монтажа грузопассажирского подъемника на новом месте.

8.1.3. Частичное техническое освидетельствование должно проводиться после замены и перепасовки канатов, замены или ремонта лебедки, замены ловителей, внесения изменений в электрическую схему, систему управления и замены устройств безопасности (но не реже 1 раза в 6 месяцев). Объем частичного технического освидетельствования должен обеспечить проверку работоспособности отремонтированных или замененных узлов.

8.1.4. При полном техническом освидетельствовании подъемник должен подвергаться:

- а) осмотру;
- б) статическим испытаниям;
- в) динамическим испытаниям;
- г) испытаниям ловителей;
- д) проверке точности остановки кабины с полной рабочей нагрузкой и без нагрузки.



8.1.5. При полном техническом освидетельствовании подъемника должны быть осмотрены и проверены:

- а) механизмы, их тормоза;
- б) электрооборудование и система управления;
- в) устройства безопасности;
- г) металлоконструкции и их сварные соединения, а также площадки и ограждения;
- д) канаты и места их креплений;
- е) расстояния и размеры, регламентированные Правилами ПБ 10-518-02 и технической документацией;
- ж) изоляция проводов и состояние заземления в соответствии с правилами устройства электроустановок с определением их сопротивления и отражением результатов в протоколах измерений;
- и) состояние освещения и сигнализации.

Нормы браковки элементов подъемника и канатов указаны в разделе 13 Правил. Результаты полного технического освидетельствования подъемника записываются в паспорт специалистом, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетельствования.

8.2. Статические испытания люльки

8.2.1. Поднять люльку на высоту не более 150 мм над уровнем нижней посадочной площадки (земли).

8.2.2. На настил люльки подъемника фасадного уложить контрольный груз массой 1300 кг, равномерно распределив его по всей площади пола и выдержать в поднятом состоянии 10 мин.

8.2.3. При этом проверяется надежность тормозов, которые должны четко удерживать люльку на заданной высоте. Самопроизвольное опускание люльки не допускается.

8.2.4. Опустить люльку на землю. Проверить отсутствие трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.

8.3. Динамические испытания люльки

8.3.1. На настил люльки подъемника фасадного уложить контрольный груз массой 650 кг, равномерно распределив его по всей площади пола.

8.3.2. Подключить выносной пульт дистанционного управления.

8.3.3. Провести пятикратный подъем (опускание) люльки на высоту 3 м, сделав при этом не менее 3-х остановок. Люлька должна четко останавливаться при опускании кнопок «Подъем» и «Опускание». Самопроизвольное опускание люльки не допускается.



8.4. Испытания тормозов

8.4.1. На настил люльки подъемника фасадного уложить контрольный груз массой 880 кг, равномерно распределив его по всей площади пола.

8.4.2. Люльку поднять на высоту не более 500 мм над уровнем нижней посадочной площадки (земли).

8.4.3. Поднять осторожно ручку тормоза (рисунок 13) левой лебедки вверх, растормаживая привод. При этом люлька начнет медленно опускаться со стороны левой лебедки.

8.4.4. Отпустить ручку. При этом опускание люльки должно прекратиться.

8.4.5. Повторить операции на правой лебедке.

8.5. Испытания ловителей

8.5.1. На настил люльки подъемника фасадного уложить контрольный груз массой 880 кг, равномерно распределив его по всей площади пола.

8.5.2. Люльку поднять на высоту не более 500 мм над уровнем нижней посадочной площадки (земли).

8.5.3. Подключить выносной пульт дистанционного управления.

8.5.4. Переключатель «Управление лебедками» установить влево и нажать кнопку «Подъем». При угле наклона пола от 3 до 8° должны сработать ловитель левой лебедки.

8.5.5. Переключатель «Управление лебедками» установить вправо и нажать кнопку «Подъем». При угле наклона пола от 3 до 8° должны сработать ловитель правой лебедки.

9. Указание мер безопасности

9.1. Надзор за безопасной эксплуатацией фасадного подъемника должен осуществляться инженерно-техническим работником назначенным приказом по организации, в распоряжении которой находится фасадный подъемник.

9.2. При эксплуатации фасадного подъемника помимо настоящего руководства необходимо руководствоваться также ПБ 10-518-02, «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ-012-2000, СНИП III-4-80.

9.3. К работе на фасадном подъемнике допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, имеющие II группу по электробезопасности и допуск к работам на высоте, ознакомленные с настоящим руководством и ПУЭ.

9.4. Площадка вокруг проекции фасадного подъемника на землю должна быть ограждена. Организация огражденной рабочей зоны должна соответствовать проекту организации работ.



Пребывание посторонних лиц в этой зоне во время работы, монтажа и демонтажа фасадного подъемника **ЗАПРЕЩЕНО**.

9.5. В районе работ ближе 10 м не должны располагаться открытые линии электропередач.

9.6. Установку консолей для люльки производить обязательно в присутствии одного из членов бригады, работающей на ней.

9.7. При установке консолей на люльку необходимо вешать плакат с надписью: «Внимание! Идет установка консолей!»

9.8. До присоединения канатов к консолям необходимо проверить надежность заделки канатов на коуш.

9.9. Крепление канатов к консолям необходимо проверять после каждого передвижения консоли.

9.10. Балласт после установки на консоль должны быть надежно закреплены.

9.11. При проведении работ на подъемнике должны быть надежно закреплены на консолях плакаты «Балласт не снимать» и «Опасно для жизни работающих».

9.12. Канаты подъемный и предохранительный должны надежно натягиваться пригрузами. При работе люльки пригрузки гарантированно не должны касаться земли. Канат и ловитель не допускается загрязнять раствором, краской и другими предметами, и жидкостями.

9.13. Работа на фасадном подъемнике осуществляется только в касках, спецодежде и спец обуви.

9.14. При работе на люльке рабочий должен обязательно пользоваться предохранительным поясом с привязкой к основным конструкциям здания.

9.15. Вход в люльку и выход из нее должны осуществляться только с земли.

9.16. При работе на люльке настил должен быть горизонтальным. Допустимое превышение одного края люльки над другим 15 см.

9.17. Подъемник фасадный не предназначен для работы с агрессивными жидкостями (кислота, щелочь и др.). В случае необходимости необходимо ограждать пульт управления и избегать попадание жидкости на системы управления.

9.18. Для контроля допустимой скорости ветра (не более 8,3 м/с) рабочие в люльки должны быть обеспечены анемометрами.

9.19. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– производить работы на люльке при скорости ветра свыше 8,3 м/с, при грозе, ливневом дожде и снегопаде, при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С, при гололедице и недостаточном освещении;

– пользоваться неисправной люлькой;

– перегружать люльку;

– ремонтировать электроаппаратуру, если кабель подсоединен к питающей сети;

– использовать отбракованные канаты;

– производить подключение посторонних потребителей электроэнергии к пульту управления люлькой;

- производить с люльки сварочные работы;
- использовать люльку как строительный подъемник для подачи на этажи строительных материалов и подъема людей;
- работать без кожухов лебедок и ловителей;
- производить ремонтные работы подъемника в подвешенном состоянии;
- доверять управление подъемником посторонним лицам;
- удлинять люльку более 6 м.

10. Техническое обслуживание

10.1. В целях содержания фасадного подъемника в исправном состоянии необходимо проводить ежемесячное обслуживание (ЕТО), ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-1), ежегодное техническое обслуживание (ТО-2).

10.2. Ремонтные и наладочные работы должны проводиться только специализированной организацией.

10.3. При проведении ЕТО необходимо провести следующие работы:

- очистить люльку от мусора и грязи;
- проверить затяжку резьбовых соединений;
- проверить крепление лебедок;
- проверить правильность запасовки канатов и их состояние;
- проверить правильность установки пригрузов;
- проверить правильность установки консолей;
- проверить правильность работы электрооборудования.

10.4. При проведении ТО-1 (каждые 2-3 мес.) необходимо провести следующие работы:

- провести работы в объеме ЕТО;
- проверить наличие масла в редукторе лебедки;
- заменить масло редуктора лебедки (машинное масло № 30, количество: 0,6 кг; первая смена в 20-30 дней, затем заменять с интервалами один или два месяца в зависимости от интенсивности работы).

– смазать подшипники редуктора лебедки дизельным маслом №40; первая смазка – через 20-30 дней работы,

– проверить работу тормозов (если якорь деформирован или толщина тормозного диска меньше 10 мм, заменить их);

– проверить электропроводку, работу ограничителей подъема;

– проверить пульт электрического управления: сопротивление изоляции должно быть менее 2 МОм; проверить электрические компоненты и соединительный провод; заменить компоненты, если необходимо, следуя схеме; проверить состояние системы при включенном питании,

– проверить металлоконструкции люльки и консолей на деформации или повреждения (не имеется ли какой-либо трещины или излома в сварке конструкции: отремонтировать или отбраковать, если необходимо)

10.5. В случае необходимости отрегулировать тормоз.



10.6. При проведении ТО-2 (через 6-12 мес.) необходимо провести следующие работы:

- провести работы в объеме ТО-1;
- смазать оси ловителя маслом №40;

11. Хранение, упаковка и транспортировка

11.1. Оборудование должно храниться в сухом и вентилируемом складском помещении, оберегая его от ржавчины. Если оно храниться в течение одного года, необходимо проводить техническое обслуживание.

11.2. Лебедка, ловитель и электрический пульт управления должны упаковываться отдельно. Стальные канаты должны сматываться в бухты и упаковываться для транспортировки. Следует уделять внимание тому, чтобы основание платформы, каркаса люльки, установочная рама для лебедки и консоли не деформировались при погрузке и транспортировке.

11.3. Документация, входящая в комплект поставки, должна быть завернута в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и упакована вместе с кабелем люльки или передана потребителю при получении им люльки.





12. Характерные неисправности и способы их устранения

12.1. Характерные неисправности и способы их устранения приведены в таблице

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
При включении кнопок управления люлька не движется	Нет напряжения	Проверить подключение люльки
	Сломана кнопка	Заменить кнопку
	Отключен ограничитель высоты	Опустить люльку
Электродвигатель гудит и греется	Неисправен электродвигатель	Заменить электродвигатель
	Тормоза зажаты	Отрегулировать тормоз
	Нет напряжения на одной из фаз двигателя	Устранить неисправность электросети
	Низкое напряжение сети	Восстановить напряжение 380 В $\pm 10\%$
Греется редуктор лебедки	Сломан редуктор	Отремонтировать редуктор лебедки
Греется редуктор лебедки	Недостаточная смазка	Добавить смазку
Люлька движется рывками	Замыкание контактов ограничителя подъема	Проверить и устранить
Люлька не останавливается при подъеме или спуске	Нет электрического соединения	Остановить работу нажатием кнопки «Аварийный останов», затем восстановить электрическое соединение
	Кнопка контроля неисправна	Остановите работу нажатием кнопки «Аварийный останов», затем заменить кнопку
При установке люлька сползает вниз	Неисправен тормоз	Отрегулировать расстояние между дисками или заменить их
	Канат загрязнен маслом	Очистить или заменить канат
Тормоз неисправен	Большое расстояние между дисками	Отрегулировать расстояние между дисками или заменить их
	Мало трение между дисками	Разобрать и отремонтировать
	Между дисками попала посторонняя жидкость	Разобрать и высушить
Не срабатывают ловители	Установочные расстояния консоли и люльки не соответствуют требованиям руководства	Отрегулировать расстояния с погрешностью не более ± 100 мм

12.2. Возможные повреждения металлоконструкций приведены в таблице

При обнаружении указанных в таблице дефектов поврежденные сборочные единицы должны быть заменены на исправные.

Сборочная единица	Неисправность, дефект	Эскиз
Узлы прикрепления раскосов, стоек, диагоналей, связей косонок к поясам	Трещина	
Места окончания накладок, ребер (проушин)	Трещина	
Люлька	Отклонение элементов решетки от прямолинейности ΔL : - пояса – более $L/400$; - раскоса, стойки, связи – более $L/400$.	
Металлоконструкции	Уменьшение сечения элемента вследствие коррозии более 5%	
Болтовые соединения	Обрыв болта Ослабление затяжки болтов	
Выработка отверстий соединений	Выработка $\varnothing d$ отверстий под ось $\varnothing D$ более 0,015D.	



13. Предельные нормы браковки ответственных деталей

Наименование деталей	Нормы браковки
Лебедка – редуктор	Утечки масла, неисправности, трещина
– блок, зубчатое колесо	Сколы, износ
– подшипник	Износ
– тормоз	Износ, повышенный нагрев
Ловитель	Износ, трещины, деформации
Канат	Износ, деформация
Люлька	Деформации, трещины
Консоль	Деформации, трещины, износ отверстий
Пульт управления, концевые выключатели	Нарушение соединений, износ контактов

Канат считать забракованным:

- при 5-ти обрывах проволок;
- обрыва одной или нескольких прядей;
- вследствие уменьшения диаметра каната вследствие поверхностного износа или коррозии на 6 % и более;
- волнистости каната (при отклонении от прямолинейности каната на длине $25d \geq 1,33d$ (рисунок 15);
- корзинообразной деформации (рисунок 16);
- перекручиваний (рисунок 17);
- местного увеличения диаметра каната и раздавленных участков (рисунок 18);
- выдавливания и расслоения прядей (рисунок 19);
- заломов и перегибов (рисунки 20, 21);
- пережога проволок или прядей.

По остальным параметрам браковку канатов производить по приложению №6 «Правил устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников» ПБ 10-518-02.

14. Требования безопасности в аварийных ситуациях

14.1. При возникновении неисправности лебедки, заедании канатов, при обрыве заземления и других неисправностях, которые могут привести к аварийной ситуации, машинисту подъемника необходимо:

- по возможности медленно опустить люльку подъемника вручную;
- приостановить дальнейшую работу подъемника до устранения неисправностей;

– незамедлительно поставить в известность руководителя работ или бригадира и лицо, ответственное за исправное состояние подъемника.

14.2. Если канат порвался во время работы, следует в первую очередь эвакуировать рабочих, находящихся в люльке, снять порвавшийся канат, спустить люльку, заменить канат.

15. Быстроизнашивающиеся детали

№	Наименование	Обозначение	Место установки
1	Канат	4 X 31 SW + FC - Ф8.3 мм	Рабочий и предохранительный стальной канат
2	Тормозной диск		Электромагнитный тормоз двигателя
3	Якорь		Электромагнитный тормоз двигателя
4	Модуль выпрямителя		Распределительная коробка двигателя
5	Центробежный ограничитель скорости		Лебедка LTD6.3
6	Устройство зажатия каната		Лебедка LTD6.3
7	Направляющая каната		Лебедка LTD6.3
8	Трубка ввода каната		Лебедка LTD6.3
9	Трубка вывода каната		Лебедка LTD6.3
10	Пластина втулки		Ловитель LSB30
11	Зажим каната		Ловитель LSB30



16. Свидетельство о приемке

Подъемник фасадный ZLP заводской (serial number) № _____
изготовлен в соответствии с нормативными документами GB19155-2003 и ПБ
10-518-02

и признан годным к эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Номера лебедок (winch numbers)

1. Заводской № _____
2. Заводской № _____

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, но не позднее 18 мес. со дня их поступления потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет все элементы и узлы люлек, пришедшие в негодность по его вине. Замена производится в течение одного месяца со дня получения уведомления.

Срок службы в паспортном режиме 10 лет.

М. П.

Главный инженер организации-изготовителя
(Chief engineer of the manufacturer's organization)

(подпись, фамилия, и.о.)

Начальник ОТК
(Head of Technical Control Department)

(подпись, фамилия, и.о.)




Рис.3 – Сборка люльки фасадного подъемника





Рис.4 – Приводная лебедка



№ п/п	Наименование	Примечание
Привод подъемника		
1	Дисковый электромагнитный тормоз	–
2	Электродвигатель	YEJ90L-4
3	Центробежный тормоз	ZLP.6-22
4	Шариковый подшипник	7005AC
5	Червяк	$Z_1=2$
6	Шариковый подшипник	7005AC
7	Червячное колесо	$Z_2=39$
8	Шариковый подшипник	6206
9	Шариковый подшипник	6206
10	Зубчатая шестерня	$Z_3=11$
11	Шариковый подшипник	6305
12	Шариковый подшипник	6206
13	Зубчатое колесо	$Z_4=66$
14	Шариковый подшипник	180310
15	Ведущий диск	ZLP-6.6 ($Z=33$)
16	Шариковый подшипник	180205
17	Шариковый подшипник	180205
18	Ведомый диск	ZLP-6.16 ($Z=33$)
Ловитель		
19	Предохранительный канат	$\varnothing 8,3$
20	Подъемный канат	$\varnothing 8,3$
21	Захваты ловителя	–
22	Пружина ловителя	–
23	Ролик	–




Рис.5 – Кинематическая схема привода и ловителя




Рис.6 – Покомпонентное устройство лебедки







Рис.7 – Установка ловителя подъемника



Диаметр канатов: 8,3 мм

Рис.8 – Закрепление концов канатов при помощи коуша и 3-х зажимов



Балластные блоки отлиты из чугуна на заводе-изготовителе. Вес – 25 Кг. Запрещается изготавливать балластные блоки без разрешения изготовителя!

Рис.9 – Сборка консоли фасадного подъемника





Рис.10 – Схема электрическая принципиальная

Поз. на схеме рис.10	Наименование	Спецификация	Примечания
KM1,2,3	Коммутатор	CJX1-22/22 36 В	
QF1	Прерыватель при утечке мощности	DZ47LE-32 Вход=25A(20A) I Δ n =30mA	3-фазный, 4-проводный
QF2	Миниатюрный автоматический выключатель	DZ47-60 Вход=2A	Однофазный
TC	Трансформатор для цепей управления	BK-100 380В/36В	
FR	Реле перегрева	JR36-20/3 5A	
QC	Коммутатор	LW5D-16/3	Устанавливается по заказу
SB1	Кнопка запуска	LA19-11	
SB3,4	Кнопка управления	LA19-11	
SB2	Кнопка управления	COB61	
STP	Кнопка аварийного останова	LAY3	Самоблокируемая
U1,2	Выпрямитель для тормоза		Встроен в электродвигатель
HL	Индикатор питания	ND1-25 36В	
SL1,2	Концевой выключатель (или выключатель перемещения)	JLXK1-111(YBLX-K1/111)	
XP1,2 XS1,2	10-штырьковый разъем	P32K11Q	
XP3, XS3	15-штырьковый разъем	P32K9Q	



HA	Сигнальный звонок	UC-4 36V 55мм	
YB1,2	Электромагнитный тормоз		Встроен в электродвигатель
FU1,2	Плавкий предохранитель	2A	



[L1 L2 L3 N [≡] 1U 1V 1W 3 4 [17] 18 [21] 13 [U4] V4 [W4] [U5] V5 [W5] 5 [6] [2U] 2V [2W] 11 [10] [20] [22] 96]





Рис.11 – Схема электрическая соединений со спецификацией




Рис.12 – Пульт управления подъемником




Рис.13 – Устройство ручного растормаживания




Рис.14 – Электромагнитный тормоз

1 – внутренний шестигранный винт; 2 – электромагнитный диск; 3 – якорь; 4 – пустотелый винт; 5 – крышка электродвигателя; 6 – пружина; 7 – фрикционный диск




Рис.15 – Волнистость каната



Рис. 16 – Корзинообразная деформация



Рис.17 – Перекручивание каната




Рис.18 – Местное увеличение диаметра каната



Рис.19 – Выдавливание проволок прядей:
а — в одной пряди; б — в нескольких прядях



Рис. 20 – Залом каната



Рис.21 – Перегиб каната

Определения

1. Производитель- завод, осуществляющий производство оборудования.
2. Официальный представитель- компания, уполномоченная вести переговоры от лица Производителя.
3. Дилер-компания, ответственная за продажу, гарантийное и после гарантийное обслуживание.
4. Покупатель- юридическое или физическое лицо, купившее технику и осуществляющее его эксплуатацию.

Смена владельца техники влечет за собой изменение условий предоставления гарантии, необходимо переоформление гарантийного талона.



17. Гарантийные обязательства

Всю необходимую документацию на продукцию можно получить, обратившись в филиал или к представителю/дилеру в вашем регионе/стране.

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев или 1200 моточасов со дня продажи конечному потребителю.

Полезный срок эксплуатации – 5 (пять) лет при условии соблюдения всех правил эксплуатации и технического обслуживания.

Консервация оборудования не предусмотрена заводом изготовителем.

Общие условия гарантии

Гарантийное обслуживание осуществляется, если причиной неисправности оборудования стало использование заводом изготовителем некачественных материалов, нарушение технологии производства, допущение брака оборудования и его отдельных узлов, агрегатов и составных частей. Устранение неисправности может быть осуществлено проведением ремонта или замены неисправной детали/узла агрегата, а также оборудования в целом (только для случаев, когда ремонт и восстановление оборудования невозможно осуществить).

При этом право выбора выполнять ремонт либо замену, а также каким способом выполнять ремонт, принадлежит работникам сервисного центра.

Замененные детали переходят в собственность сервисного центра. Гарантийный срок на детали и комплектующие агрегата, замененные либо отремонтированные в рамках гарантийного обслуживания, истекает одновременно с истечением гарантийного срока на оборудование.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится диагностика оборудования сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования в сервисный центр. По результатам диагностики принимается решение о ремонте изделия, либо отказе в обслуживании. При этом изделие принимается на диагностику только в полной комплектации, при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данной техникой;
2. Быстроизнашивающиеся запасные части;
3. Обычный (нормальный) износ оборудования в процессе эксплуатации;
4. Поломки, которые возникли после использования оборудования совместно с другим не подходящим для этого оборудованием;
5. Поломки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, несчастными случаями, стихийными бедствиями, преднамеренными или неосторожными действиями собственника оборудования или привлеченными им лицами или третьих лиц, в том числе при осуществлении транспортировки. А также любым внешним воздействием (физическим, химическим, электрическим), небрежностью в



обращении, самостоятельным ремонтом (модификацией), пренебрежением в обслуживании и хранении, несоблюдением регламента технического обслуживания;

6. Поломки, вызванные неправильным пониманием инструкции по эксплуатации, сознательным или случайным, равно как и ее несоблюдением.

Гарантийные обязательства полностью аннулируются в случаях:

1. Истечения срока гарантии;
2. Наличия повреждений, вызванных попаданием внутрь агрегата посторонних предметов, веществ, жидкостей, частиц и пыли;
3. Наличия разрушения деталей со следами химической коррозии, а также механических повреждений;
4. Несоблюдения правил эксплуатации оборудования либо его использования не по назначению;
5. Установки и эксплуатации заведомо неисправного оборудования или в условиях, противоречащих правилам его эксплуатации;
6. Использования неподходящих и неодобренных заводом изготовителем запасных частей, агрегатов и элементов;
7. Наличия прямых и косвенных следов сборки-разборки оборудования и его составных частей;
8. Образования дефекта в результате замены запасных частей или при обслуживании оборудования специалистами не авторизованного сервисного центра;
9. Использования рабочих жидкостей (масла, смазки, топлива, и иных ГСМ), марка которых не соответствует указанной в паспорте (инструкции по эксплуатации), либо при их загрязнении и неудовлетворительном качестве.

Порядок подачи рекламаций:

Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.

Оборудование, отосланное дилеру или в сервисный центр в частично или полностью разобранном виде, под действие гарантии не подпадает. Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.

Другие претензии, кроме права на бесплатное устранение недостатков оборудования, под действие гарантии не подпадают.

ВНИМАНИЕ: Гарантия не распространяется на технику, не имеющую в паспорте или сервисном листе отметок о дате и месте продажи, предпродажной подготовке, а также о прохождении всех плановых ТО, предписанных по регламенту.

Гарантийное обслуживание осуществляется организацией, выполняющей периодическое техническое обслуживание механизма. Доставка гарантийной техники до сервисного центра и обратно



осуществляется силами владельца и за его счет.

Оборудование, не имеющее маркировки, с нечитаемыми и поврежденными информационными табличками (шильдиками) сервисным центром не принимается.

Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, уплаченной покупателем за данное изделие.

При обращении в Службу сервиса владелец обязан предоставить Гарантийный талон, Сервисный паспорт, товарно-финансовые документы и акт рекламации. Серийный номер и модель передаваемой в ремонт техники должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ!

Для данного оборудования есть возможность продлить срок гарантии на 1 (один) год.

Для этого зарегистрируйте оборудование в течение 60 дней со дня приобретения на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис») и оформите до года дополнительного гарантийного обслуживания. Подтверждением предоставления расширенной гарантии является Гарантийный сертификат.

Гарантийный сертификат действителен только при наличии документа, подтверждающего приобретение.

Перечень комплектующих с ограниченным сроком гарантийного обслуживания.

ВНИМАНИЕ! На данные комплектующие расширенная гарантия не распространяется.

Комплектующие	Срок гарантии
Электродвигатель	1 год
Элементы управления, пульта управления, питающий кабель, кабель управления.	6 месяцев
Колеса, подшипники, ролики, предохранители	Гарантия отсутствует



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES www.tor-industries.com (раздел «сервис»).



**СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ**

МОДЕЛЬ:

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:

ДАТА ПРОДАЖИ: / /

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАВЦЕ:

КОМПАНИЯ:

АДРЕС:

КОНТАКТЫ: Тел:

СЕРВИСНЫЕ ОТМЕТКИ

М.П.	Настоящим удостоверяем выполнение всех контрольных операций и испытаний. Техника полностью укомплектована, исправна и готова к эксплуатации.
ДАТА	

ОТМЕТКИ О ПРОХОЖДЕНИИ ТО И РЕМОНТА

Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Регламент ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Гарантийный ремонт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Плановый ремонт	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Дата прохождения ТО	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Исполнитель	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Покупатель ознакомился с правилами безопасности и эксплуатации данного изделия, с условиями гарантийного обслуживания. Покупатель получил Руководство (паспорт) на русском языке. Техника (оборудование) получена в исправном состоянии, без видимых повреждений в полной комплектности, претензий по качеству не имею.

Покупатель _____ М.П.

**Сведения о месте нахождения подъемника**

Наименование организации - владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица	Местонахождение подъемника (адрес владельца)	Дата установки (получения)



Сведения о месте нахождения подъемника

Наименование организации - владельца подъемника или фамилия и инициалы частного лица	Местонахождение подъемника (адрес владельца)	Дата установки (получения)



**Сведения о назначении инженерно-технических
работников, ответственных за содержание
в исправном состоянии**

Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией	Фамилия, инициалы	Должность	№ и срок действия удостоверения	Подпись



**Сведения о назначении инженерно-технических
работников, ответственных за содержание
в исправном состоянии**

Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией	Фамилия, инициалы	Должность	№ и срок действия удостоверения	Подпись

**Сведения о назначении инженерно-технических
работников, ответственных за содержание
в исправном состоянии**

Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией	Фамилия, инициалы	Должность	№ и срок действия удостоверения	Подпись



**Сведения о назначении инженерно-технических
работников, ответственных за содержание
в исправном состоянии**

Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией	Фамилия, инициалы	Должность	№ и срок действия удостоверения	Подпись



**Сведения о назначении инженерно-технических
работников, ответственных за содержание
в исправном состоянии**

Номер и дата приказа о назначении или договора с организацией	Фамилия, инициалы	Должность	№ и срок действия удостоверения	Подпись



Примечание. Акт, подтверждающий характер проведенного ремонта, документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов подъемника, с указанием сведений по использованным при ремонте материалам (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.) и заключение о качестве сварки, а также материалы реконструкции должны храниться наравне с паспортом.



Примечание. Акт, подтверждающий характер проведенного ремонта, документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов подъемника, с указанием сведений по использованным при ремонте материалам (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.) и заключение о качестве сварки, а также материалы реконструкции должны храниться наравне с паспортом.



Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов

Дата	Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника	Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа)	Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии



Примечание. Акт, подтверждающий характер проведенного ремонта, документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов подъемника, с указанием сведений по использованным при ремонте материалам (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.) и заключение о качестве сварки, а также материалы реконструкции должны храниться наравне с паспортом.



Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов

Дата	Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника	Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа)	Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии



Примечание. Акт, подтверждающий характер проведенного ремонта, документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов подъемника, с указанием сведений по использованным при ремонте материалам (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.) и заключение о качестве сварки, а также материалы реконструкции должны храниться наравне с паспортом.



Сведения о ремонте металлоконструкций и замене механизмов, канатов

Дата	Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника	Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа)	Подпись ИТР, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии



Примечание. Акт, подтверждающий характер проведенного ремонта, документы, подтверждающие качество вновь установленных механизмов, канатов и других элементов подъемника, с указанием сведений по использованным при ремонте материалам (металлопроката, электродов, сварочной проволоки и др.) и заключение о качестве сварки, а также материалы реконструкции должны храниться наравне с паспортом.



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



Запись результатов технического освидетельствования

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования

**Запись результатов технического освидетельствования**

Дата освидетельствования	Результаты освидетельствования	Срок следующего полного освидетельствования



РЕГИСТРАЦИЯ

Подъемник зарегистрирован за № _____

(наименование регистрирующего органа)

В паспорте пронумеровано _____ страниц
и прошнуровано всего _____ листов,
в том числе чертежей на _____ листах

Место штампа

(дата)

(подпись, должность, фамилия, инициалы регистрирующего лица)